




0101VQ-01-11
2011-02-02



5	540123	DIODE 1A/ 100V <i>DIODA 1A/ 100V</i>	627 658	TAIL LIGHTS LED <i>LAMPA TYLNA LED</i>
6	540106	RESISTOR 5,6 kOhm/ 0,5W <i>REZYSTOR 5,6 kOhm/ 0,5W</i>	42	380 672 CONVERTER DC/ DC <i>PRZETWORNICANAPIĘCIA DC/ DC</i>
8	900 018	Enage IV <i>WYŚWIETLACZ EnGage IV</i>	43	380670 HAND BRAKE INDICATOR - DIODE <i>KONTROLKA HAMULCA POSTOJOWEGO</i>
23	500 186	HAND BRAKE SWITCH <i>WYŁĄCZNIK HAMULCA RĘCZNEGO</i>	44	627621 FLASHING INDICATOR <i>KONTROLKA KIERUMKOWSKAZÓW</i>
24	300 897	HORN <i>KLAKSON</i>	45	627622 HEAD LIGHT INDICATOR <i>KONTROLKA ŚWIATEŁ DRODOWYCH</i>
25	510 405	COLUMN SWITCH <i>PRZELACZNIK KOLUMNY KIEROWNICZEJ</i>	46	627622 SIDE LIGHT INDICATOR <i>KONTROLKA ŚWIATEŁ POZYCYJNYCH</i>
26	300 175	STOP SWITCH <i>WŁĄCZNIK ŚWIATEŁ STOP</i>	47	627670 MOTOR TEMPERATURE INDICATOR - DIODE <i>KONTROLKA TEMPERATURY SILNIKA</i>
27	510 104	TURN LIGHTS CIRCUIT BREAKER <i>PRZERYWACZ KIERUNKOWSKAZÓW</i>	51	300 165 BRAKE FLUID TANK <i>ZBIORNIK PŁYNU HAMULCOWEGO</i>
	510 105	TURN LIGHTS CIRCUIT BREAKER LED <i>PRZERYWACZ KIERUNKOWSKAZÓW DO LAMP LED</i>	52	380629 SOCKET 12V <i>GNAZDO ZAPALNICZKI 12V</i>
28a	510 472	FUSE BOX <i>KORPUS SKRZYNKI BEZPIECZNIKOWEJ</i>	54	380136 RECEPTACLE <i>GNAZDO HAKA</i>
28b	510 477	RELAY BOX <i>KORPUS SKRZYNKI PRZEKAŹNIKOWEJ</i>	57	510 479 RELAY 36-48V DC <i>PRZEKAŹNIK 36-48V DC</i>
29	627 628	LIGHTS SWITCH <i>WŁĄCZNIK ŚWIATEŁ GŁÓWNYCH</i>	65	- MOTOR SPRINKLE <i>SILNIK SPRYSKIWACZA</i>
31	627 620	WARNING LIGHT SWITCH <i>WŁĄCZNIK ŚWIATEŁ AWARYJNYCH</i>	66	380671 MOTOR WIPER <i>SILNIK WYCIERACZKI</i>
32,33	627 656	HIGH BEAM WITH PARKING LIGHT <i>REFLEKTOR ŚW. POZYCYJNYCH I DROGOWYCH</i>	67	627 661 LAMP KABIN <i>LAMPKA PODSUFITKI</i>
32a,33b	627 657	LOW BEAM LIGHT <i>REFLEKTOR ŚWIATEŁ MIJANIA</i>	68	510 397 REGISTRATION PLATES LIGHT <i>LAMPA TABLICY REJESTRACYJNEJ</i>
34,35	627 655	TRAFFIC LIGHT <i>LAMPA KIERUNKOWSKAZU</i>	92	510 278 FUSE 7,5A <i>BEZPIECZNIK 7,5A</i>
37	540 369	REVERSING LIGHTS <i>LAMPA COFANIA</i>	93	510 279 FUSE 10A <i>BEZPIECZNIK 10A</i>
	627 659	REVERSING LIGHTS <i>LAMPA COFANIA</i>	94	510 355 FUSE 15A <i>BEZPIECZNIK 15A</i>
	627 662	REVERSING LIGHTS LED <i>LAMPA COFANIA LED</i>	95	510 407 FUSE 20A <i>BEZPIECZNIK 20A</i>
39,40	300 962	TAIL LIGHTS <i>LAMPA TYLNA</i>		

LIGHTS INSTALATION WITH CONVERTER OF MELEX ELECTRIC CAR

SCHEMET INTALACJI OŚWIETLENIOWEJ Z PRZETWORNICĄ POJAZDU MELEX